

Brandvarnare

Samtliga SKBs lägenheter är utrustade med brandvarnare. Den vanligaste varianten är Deltronic.

Kvarteren Båggången, Gulmåran och Köksfläkten har en annan typ av brandvarnare, som drivs via elnätet. För mer information kontakta din fastighetsskötare.

Skötselanvisning för Deltronic Brandvarnare

Prova brandvarnaren regelbundet genom att hålla testknappen intryckt minst 20 sekunder. Testknappen provar endast batteriet, ljudsignalen och viss del av elektroniken. Därför bör även funktionen provas ibland genom att man blåser rök från ett ljus eller en tändsticka mot varnaren. Larmsignalen är en skarp, snabb, pulserande signal. Varnaren larmar så länge testknappen hålls intryckt eller så länge det finns rök i varnaren.

Vid placering i närheten av exempelvis köket kan ibland oönskade larm utlösas. Tryck då på den röda "pausknappen".



Under testknappen sitter en röd lampa som blinkar en till två gånger per minut. Denna visar att batteriet fungerar. Varnaren har ett batteri som varar i upp till tio år. Cirka en månad innan batteriet är helt slut, ger varnaren ifrån sig korta ljudstötar med ungefär en halv minuts mellanrum. Då är det dags att byta batteri.

Du ansvarar för driften av varnaren och för byte av batteri när det blir aktuellt. Utvändigt avtorkas varnaren emellanåt med en lätt fuktad dammtrasa samt dammsugs med en mjuk borste.

Några tips för att undvika bränder i hemmet

- Dra alltid ur stickproppen när du använt till exempel kaffebryggaren, strykjärnet eller brödrosten.
- Ta ur laddaren från vägguttaget när din mobiltelefon eller dylikt har laddat klart. På så vis minskar du även din elförbrukning.
- Stäng av tv:n med strömbrytaren, inte bara med fjärrkontrollen. Det är också viktigt att tv:n, videon och stereon står fritt så att luftcirkulationen inte hindras.
- Ställ inte levande ljus på tv:n.
- Använd stadiga ljusstakar i ej brännbart material. Placera inte ljusen i närheten av brännbart material.
- Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn.
- Fett och olja kan börja brinna om det får för hög temperatur. Ha därför alltid ett lock till hands när du steker eller friterar.
- Använd aldrig vatten på brinnande olja, fett eller stearin.
- Se till att cigarettfimparna är släckta innan du tömmer askkoppen. Ett säkert sätt är att spola fimparna i vatten innan du kastar dem.